

Cliquez sur l'icône photo pour afficher une photo de l'option ou de l'accessoire.

	FIRST			PRO			ECO		ULTRA LOW
	F50	F75	F100	B50	M75	M100	E50	E100	UL50
PROTECTION LATÉRALE UNIQUE									
Support pour protection latéral Unique	■	■	■				■	■	■
Panneau	■	■	■				■	■	■
Panneau en bois	■	■	■				■	■	■
Protection latérale	■	■	■				■	■	■
Panneau garni	■	■	■				■	■	■
PROTECTION LATÉRALE SOLID									
Solid				■	■	■	■	■	
PROTECTION LATÉRALE BASIC									
Basic				■	■	■	■	■	
TÊTE ET PIED									
BN	■	■	■	■	■	■	■	■	■
BG/BO	■	■	■	■	■	■	■	■	■
RG/RO	■	■	■	■	■	■	■	■	■
RD	■	■	■	■	■	■	■	■	■
RN	■	■	■				■	■	■
Tête de lit PF (seulement avec Unique)	■	■	■				■	■	■
Pied de lit PF (seulement avec Unique)	■	■	■				■	■	■
SOMMIER									
Sommier métallique 90 cm	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sommier métallique 100 cm	■	■	■						■
Sommier métallique 110 cm				■	■	■			
Sommier métallique 120 cm	■	■	■						
Sommier en matière synthétique 90 cm	■	■	■	■	■	■	■	■	
Rallonge du repose-pieds jusqu'à 210 cm	■	■	■	■	■	■	■	■	
Roues de pare-chocs Ø100 mm	■	■	■	■	■	■	■	■	
Éclairage LED sous le lit	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ROUES									
Caches roues synthétique (uniquement en largeur de 90, 105 & 110 cm)	■			■			■		■
Caches roues métallique	■			■					
Doubles roues (système de freinage 2+2)		■	■		■	■			
Doubles roues (4 roues avec système de freinage central)		■	■		■	■			
Doubles roues (en verrouillage individuel)								■	
4 roues avec système de freinage central								■	
Surface RMA dorsale	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Cliquez sur l'icône photo  pour afficher une photo de l'option ou de l'accessoire.

	FIRST			PRO			ECO		ULTRA LOW
	F50	F75	F100	B50	M75	M100	E50	E100	UL50
OPTIONS									
Manuel T16	■	■	■						
Augmentation de la charge de travail à 275 kg (T17)	■	■	■						
ACCESSOIRES									
Porte-sac à urine	■	■	■	■	■	■	■	■	
Potence avec sangle réglable et poignée	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Potence avec enrouleur automatique et poignée	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Lampe de lecture Culta	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Cable adapté Timotion pour lampe de lecture Culta				■	■	■	■	■	■
Protection murale frontale	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Protection murale latérale	■	■	■	■	■	■	■	■	
Système Safer Exit	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Câblage adapté pour système Safer Exit	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kit d'extension Safequard (L=220, seulement pour protection latérale Unique)	■	■	■				■	■	■
Kit d'extension (L=220, seulement pour protection latérale Basic & Solid)				■	■	■	■	■	
Rehausseur de protection latérale (uniquement pour protection latérale Basic & Solid)				■	■	■	■	■	
Chariot de lit	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Porte télécommande	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Prise UK	■	■	■	■	■	■	■	■	■