


tuoi



Cloud

Manuel d'utilisation

Boxspring Cloud

Design élégant et confort haut de gamme dans 1 boxspring épuré ? Découvrez Cloud : un lit à réglage électrique aux multiples fonctionnalités ergonomiques invisibles.

Modelez le Cloud selon vos souhaits

Vous cherchez le meilleur soutien pour votre corps, sans sacrifier le design ? Cloud existe en version simple ou double et est à hauteur fixe, à réglage électrique ou avec fonction haut-bas. Avec son look minimaliste et ses fonctionnalités étendues, vous personnalisez entièrement ce boxspring haut/bas.

- choix entre deux types de roues
- tissus de qualité pour la tête de lit disponible en 64 couleurs
- veilleuse par éclairage sous lit

Confort de sommeil poids plume

Matelas confortables haut de gamme, un sommier avec ressorts ensachés, partie dos et repose-jambes réglables. Vous trouverez dans Cloud tout ce qu'il vous faut pour un sommeil idéal. Avec ce boxspring design, vous serez au pays des rêves en un rien de temps.

Défaut ou dysfonctionnement ?

Tous les produits Tuoi ont une durée de vie extrêmement longue, mais ils peuvent malgré tout présenter des défauts ou des dysfonctionnements. En cas de problème, notre support technique rapide se fera un plaisir de vous aider. Nous nous efforçons de répondre à chaque demande dans les deux jours ouvrables.

Contactez le service technique de Tuoi au +32 51 48 92 58 ou à l'adresse mail@toui.be.


Une utilisation correcte

Ces instructions visent à assurer la sécurité et le confort de tous ceux qui utilisent ce lit boxspring. Veuillez les suivre attentivement.


- Le boxspring Cloud est conçu pour une seule personne. Sa charge utile maximale est de 150 kg.
- Le lit, ses options et ses accessoires ne constituent pas des moyens de contention.
- Le boxspring Cloud n'est pas un dispositif médical.
- En cas de coincement entre des pièces mobiles, il est toujours possible d'effectuer le mouvement inverse.
- Ne convient pas à un usage extérieur de longue durée.
- Utilisez toujours le frein lorsque le lit n'est pas déplacé.
- Avant de quitter le boxspring Cloud, assurez-vous que les freins soient activés et que le perroquet ne soit pas tourné au-dessus de la tête.
- Utilisez un seul chiffon sec pour nettoyer les composants électriques. N'utilisez jamais d'eau pour nettoyer les composants électriques.
- Si le lit est équipé d'un arrêt de matelas, sortez uniquement du lit par les côtés et non par le pied.
- Le niveau sonore du lit est inférieur à 70 décibels.
- Veillez à ce que le Cloud Boxspring soit toujours débranché lorsque vous souhaitez le nettoyer ou l'assainir.
- Évitez d'utiliser de l'eau pour nettoyer les moteurs et autres pièces électriques du lit. N'utilisez qu'un chiffon légèrement humide.
- Seul du personnel formé peut procéder à l'entretien du mécanisme de réglage et le réparer.

Mécanisme de réglage du lit électrique [EL]

REPOSE-JAMBES – Réglable sans intervalle



DOSSIER – Réglable sans intervalle




VAIHL — Version fixe avec levage haut-bas

ELIVH — Version électrique avec jambe/dos réglable


ELIHL — Version électrique avec jambe/dos réglable et levage haut-bas

REPOSE-JAMBES ET DOSSIER – Réglable sans intervalle



ATTENTION!

Le fait de placer les mains ou d'autres parties du corps sur ou entre les parties mobiles du lit présente un risque de piégeage







VAIHL — Version fixe avec levage haut-bas

ELIVH — Version électrique avec jambe/dos réglable

ELIHL — Version électrique avec jambe/dos réglable et levage haut-bas

Mécanisme de réglage levage [HL]

LEVAGE HAUT-BAS – Réglable sans intervalle



ATTENTION !


Activez toujours les freins lorsque vous utilisez le levage haut-bas.

VA|HL — Version fixe avec levage haut-bas

EL|VH — Version électrique avec jambe/dos réglable

EL|HL — Version électrique avec jambe/dos réglable et levage haut-bas

POSITION DÉCLIVE – Réglable sans intervalle




ATTENTION !

Activez toujours les freins lorsque vous utilisez le levage haut-bas.

VAIHL — Version fixe avec levage haut-bas
 ELIVH — Version électrique avec jambe/dos réglable
 ELIHL — Version électrique avec jambe/dos réglable et levage haut-bas

! ATTENTION !

Lors du réglage du lit, une distance suffisante doit être maintenue à tout moment entre le lit et les obstacles environnants.





Position mémoire

Le boxspring Cloud dispose de deux positions mémoire permettant de régler une position spécifique du lit. Si vous choisissez souvent une position de lit spécifique, vous pouvez utiliser cette position mémoire pour programmer facilement le lit à se mettre dans cette position par la commande d'une seule touche.

Pour ce faire, utilisez le bouton M1 [I] ou le bouton M2 [J] de la télécommande.

Réglage de la position mémoire

1. Déplacez le lit dans la position souhaitée à l'aide de la télécommande.
2. Appuyez ensuite quelques secondes sur le bouton [K] jusqu'à ce que la télécommande émette un signal sonore.
3. Appuyez ensuite sur le bouton [I] ou [J] pour sauvegarder la position sous le bouton choisi.
4. La position est à présent enregistrée sous le bouton choisi. Si l'on appuie en continu sur le bouton [I] ou [J], le lit se déplacera vers la position mémorisée respective.




ATTENTION !

En cas de mauvais positionnement ou de chute de la commande manuelle, celle-ci peut se trouver hors de portée de l'utilisateur, ce qui empêche de ramener le lit à la position souhaitée.

Raccordement du câble d'alimentation

Dans le cas d'un lit EL (avec ou sans levage), le câble passe, depuis le duomoteur OKIMAT 4, entre les lattes supérieures vers la tête de lit. Dans le cas d'un lit Lift (sans duomoteur), le câble part de l'unité de commande OKIN HE150 et suit le même parcours.

Attention : veillez à ce que le câble soit suffisamment lâche pour qu'il ne se mette pas en tension lorsque le lit monte.



Roues

ROUES 75 MM

Les roues du boxspring peuvent être bloquées par une position de freinage pour éviter le mouvement du lit.

Verrouillez le frein en poussant la pédale de frein vers le bas, déverrouillez en poussant la même pédale vers le haut. Les roues de 75 mm sont équipées séparément d'une pédale de frein sur la roue.

Les pédales de frein sont conçues de manière à pouvoir être actionnées facilement et de manière ergonomique avec les pieds.




ROUES 125 MM

Les roues du boxspring peuvent être bloquées par une position de freinage pour éviter le mouvement du lit.


Verrouillez le frein en poussant la pédale de frein vers le bas, déverrouillez en poussant la même pédale vers le haut. Les roues 125 mm sont freinées par 2 (à l'avant et à l'arrière) en poussant la pédale de frein de part et d'autre des roues vers le bas.

Les pédales de frein sont conçues de manière à pouvoir être actionnées facilement et de manière ergonomique avec les pieds.



ATTENTION !

En cas de déplacement imprudent du lit, des parties du corps peuvent se retrouver sous les roues ou entre le lit et un autre obstacle. Déplacez toujours le lit avec l'attention requise.




Accessoires

PROTECTION LATÉRALE


Ouverture de la protection antichute

Poussez la protection antichute vers le bas pour la déverrouiller. Relâchez-la ensuite et la protection antichute se déplacera automatiquement vers le haut. Veillez à ce que le matelas ne se trouve pas sur ou contre la protection antichute pour garantir un bon fonctionnement.




Fermeture de la protection antichute

Poussez la protection antichute vers le bas jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus aller plus loin. Relâchez-la ensuite et la protection antichute se déplacera brièvement vers le haut pour ensuite se verrouiller automatiquement.




ATTENTION !

Lors de la fermeture de la protection antichute et de l'abaissement du lit, des membres ou des objets peuvent rester coincés sous la protection antichute. Soyez toujours attentif et contrôlez d'abord l'environnement direct avant de baisser la protection antichute ou d'abaisser le lit.




PERROQUET DE LIT

Ajustez la longueur de la sangle du perroquet en déverrouillant la poignée via le bouton situé en haut de la poignée. Maintenez le bouton et placez la poignée à la longueur de sangle souhaitée. Relâchez le bouton pour verrouiller la poignée et la sangle. La charge maximale sur le perroquet de lit est limitée à 75 kg.



ATTENTION !


Le perroquet ne peut être chargé que s'il se trouve au-dessus du lit.





ATTENTION !

En cas de déplacement du lit, le perroquet peut tourner et causer des dommages aux abords ou aux personnes présentes dans l'environnement direct. Déplacez toujours le lit avec l'attention requise.




ARRÊT DE MATELAS



ATTENTION !


L'arrêt de matelas ne peut pas être utilisé comme poignée pour déplacer le lit.



Schémas électriques


EL|VH – VERSION ÉLECTRIQUE AVEC JAMBE/DOS RÉGLABLE

Cloud
Schéma électrique
Oct 2022
EL|VH – Version électrique avec jambe/dos réglable



VA|HL – VERSION FIXE AVEC LEVAGE HAUT-BAS

Cloud
Schéma électrique
Oct 2022
VA|HL – Version fixe avec levage haut-bas
1BBOXCLOU_VALI



Télécom-
mande RF
Topline
92428




Schémas électriques

EL|HL – VERSION ÉLECTRIQUE AVEC JAMBE/DOS RÉGLABLE ET LEVAGE HAUT-BAS

Cloud
Schéma électrique
Oct 2022
EL|HL – Version électrique avec jambe/dos réglable et levage haut-bas
1BBOXCLOU_ELLI

Télécom-
mande RF
Topline
92428



ATTENTION!

Pour une durée de vie optimale du mécanisme de réglage électrique, utilisez les moteurs pendant un maximum de 2 minutes, suivies d'une période de repos de 18 minutes.

Déclaration conformité CE



Traduction du déclaration originale

Déclaration de conformité CE

selon l'annexe II.1.A de la directive Machines 2006/42/CE

MOMENTS FURNITURE NV/SA

Deefakkerstraat 2
8770 Ingelmunster
Belgique

Nous, MOMENTS FURNITURE NV/SA, déclarons par la présente que la machine, décrite comme :

Dénomination commerciale :	Lit
Fonction :	Lit réglable
Modèle / Type :	Lit – Cloud
Numéro de série :	VO-XXXXX

répond à toutes les dispositions applicables de la directive Machines 2006/42/CE, telle que modifiée en dernier lieu.

Nous déclarons également que la machine susmentionnée répond aux dispositions applicables de la directive CEM 2014/30/UE, **telle que modifiée en dernier lieu** ;

Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées :

- **EN ISO 12100:2010** : Sécurité des machines – Principes généraux de conception – Appréciation du risque et réduction du risque

Rédacteur habilité du dossier technique :

M. :	<i>Joren De Temmerman</i>
Fonction :	<i>Senior Product Design Engineer</i>
Adresse :	<i>Deefakkerstraat 2, B 8770 Ingelmunster</i>

Certificat de conformité à la directive Machines 2006/42/CE obtenu auprès de Vincotte sous le Z23-623-999-A

Nom: : Peter Sarasyn

Lieu: Ingelmunster

Fonction: : CEO

Date: 13/03/2023

Signature:

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, circular loop followed by several smaller, fluid strokes.



tuoi

Service après-vente Tuoi

+32 51 48 92 58 – mail@tuoi.be

Deefakkerstraat 2, B-8770 Ingelmunster